

Njoy Bluetooth® mini speaker  
Een groots geluid in de palm van je hand

Handleiding – versie 1

Gefeliciteerd!

Je bent vanaf nu de trotse eigenaar van een van de meest veelzijdige en revolutionaire draagbare speakers op de markt.

De Njoy Bluetooth speaker levert een sublieme luisterervaring in vier verschillende afspeelmodi. Let op: pauzeer of stop een via Bluetooth aangesloten apparaat om vanuit Bluetooth modus naar een andere modus te switchen.

### Modus 1. Bluetooth

Verbindingsinstructie: zet de Njoy speaker aan. Je hoort een piep. Het LED lampje zal beurtelings groen en rood knipperen. Dit betekent dat de Njoy klaar is om verbonden te worden met een Bluetooth apparaat. Een snel knipperend blauw licht duidt aan dat de Njoy zoekt naar Bluetooth apparaten en wacht op een connectie. Wanneer dit blauwe licht langzaam knippert is er met succes een apparaat verbonden dat nog geen audio afspeelt. Brandt het blauwe lampje constant dan speelt de speaker audio af.

Hoe verbind ik een Android telefoon?

1. Open 'Instellingen'
2. Open 'Draadloos en netwerken'
3. Open 'Bluetooth-instellingen'
4. Zet Bluetooth aan (indien uitgeschakeld)
5. Tik op 'Scannen naar toestellen'
6. Tik op 'Njoy' en houd even vast

Hoe verbind ik een Apple iOS apparaat

1. Open 'Instellingen'
2. Zet Bluetooth aan (indien uitgeschakeld)
3. Tik op 'Njoy' en houd even vast

Hoe verbind ik een Mac OS computer?

1. Open 'Systeemvoorkeuren'
  2. Open 'Bluetooth'
  3. Klik op de '+' om een Bluetooth apparaat toe te voegen
  4. Selecteer 'Njoy'
  5. Klik op 'Verder'
- (Indien gevraagd is het wachtwoord 0000)

Hoe verbind ik een Windows PC

1. Open 'Apparaten en printers'
  2. Klik op 'Een apparaat toevoegen'
  3. Selecteer 'Njoy' of 'Bluetooth headset'
  4. Klik op 'Volgende'
- (Indien gevraagd is het wachtwoord 0000)



### **Modus 2. Micro SD kaart**

Let op: gebruik MP3-bestanden voor het beste resultaat

Gebruik een Mac, PC of Android telefoon om muziek op een Micro SD kaart te zetten. Steek de Micro SD kaart in de daarvoor bestemde ingang van de Njoy. Na een korte klik zit de kaart op zijn plek. De Njoy zal je muziek automatisch afspelen.

### **Modus 3. FM radio**

Let op: de Njoy heeft een ingebouwde FM radio

Stap 1: Steek de meegeleverde USB kabel in de daarvoor bestemde ingang.

De kabel werkt als antenne.

Stap 2: Druk op de Mode knop om de FM radio modus te activeren.

Stap 3: Druk op de Pause/Play knop om de Njoy automatisch radiostations te laten zoeken en programmeren. Wanneer dit proces is voltooid speelt de Njoy het eerstgevonden station af.

Stap 4: Druk op de '+' of '-' knop om van zender te wisselen. Houd deze knoppen ingedrukt om het volume te veranderen.

### **Modus 4. Plug-and-play**

Verbind apparaten zonder Bluetooth in een handomdraai met de meegeleverde kabel. Plug de mini USB kabel in de Njoy. Het andere uiteinde bevat een 3.5 mm mini jack die in ieder apparaat met 3.5 mm jack ingang past.

Gebruik van de knoppen

Aan/uit knop

Met deze knop zet je de Njoy aan en uit. L

aat de Njoy nooit aan wanneer deze niet wordt gebruikt.

Mode knop

Met deze knop wissel je van modus. De knop werkt niet wanneer de Njoy gebruikt wordt in Bluetooth modus, tenzij je het afspelen op het aangesloten apparaat stopt of pauzeert.

Pause/Play knop

Pauzeer en speel audio af in iedere modus behalve Bluetooth modus.

In Bluetooth modus doe je dit op het gekoppelde apparaat zelf. Druk eenmaal op de Mode knop in FM radio modus om stations te zoeken en op te slaan. Wanneer er via Bluetooth een mobiele telefoon is aangesloten kun je met deze knop gesprekken aannemen en beëindigen.

Volumeknoppen

Houd ingedrukt om in iedere modus het volume te veranderen. Druk eenmaal in om van track te veranderen in Micro SD modus en om van radiostation te wisselen in FM radio modus.



### Betekenis LED lichtjes Let op: BT = Bluetooth

Power modus	LED lichtjes	Af speelmodus
Afspelen d.m.v. batterij	Groen knippert langzaam Blauw knippert snel Blauw knippert langzaam Blauw constant Geel constant Geel knippert langzaam Geen knippert snel	Speelt van Micro SD kaart Zoekt BT en wacht op verbinding BT apparaat verbonden maar speelt niet BT apparaat speelt Plug-and-play modus actief (line in) FM radio modus actief Zoekt naar radiostations
Afspelen en tegelijkertijd opladen	Rood + groen knippert langzaam Rood + blauw knippert snel Rood + blauw knippert langzaam Rood + blauw constant Rood + geel constant Rood + geel knippert langzaam Rood + geel knippert snel	Speelt van Micro SD kaart Zoekt BT en wacht op verbinding BT apparaat verbonden maar speelt niet BT apparaat speelt Plug-and-play modus actief (line in) FM radio modus actief Zoekt naar radiostations
Opladen terwijl uitgeschakeld	Rood constant Geen lichtjes	Laadt op Volledig opgeladen

#### Njoy opladen

De Njoy is bij aanschaf gedeeltelijk opgeladen. Voor het eerste gebruik dient de Njoy gedurende 2 uur opgeladen te worden. Opladen gaat uitsluitend met de meegeleverde 2 in 1 kabel. Plug de mini USB connector in de Njoy en steek de gewone USB connector in de vrije USB poort van een computer, adapter of auto-lader. Zodra aangesloten laadt de Njoy zich automatisch op. Een volledige laadcyclus duurt ongeveer 2 uur. Gedeeltelijk opladen heeft geen gevolgen voor de levensduur van de batterij. Berg de Njoy nooit op met een lege batterij.

#### Afspelen en tegelijkertijd opladen

Het is mogelijk om muziek af te spelen en de speaker tegelijkertijd op te laden.

Zorg goed voor je Njoy mini speaker. Zorg ervoor dat de Njoy nooit in contact komt met water. Laat de Njoy nooit in direct zonlicht of op andere warme plaatsen liggen. Berg je Njoy nooit op met een lege batterij. Maak de Njoy uitsluitend schoon met een zachte doek. Gebruik nooit agressieve chemische middelen om de speaker te reinigen. Leg geen zware objecten op de Njoy en laat er geen zware objecten op vallen. Probeer de Njoy nooit zelf te openen of te repareren.



2 in 1 kabel (meegeleverd)

- A) Mini USB connector. Wanneer aangesloten op de Njoy wordt de batterij opgeladen en wordt het audio signaal doorgegeven.
- B) 3.5 mm mini jack. Voor aansluiten van de Njoy op apparaten met een line-in. USB connector. Voor het opladen van de speaker via een USB poort.

Pauzeer en speel muziek weer af in iedere afspeelmodus behalve de Bluetooth modus. In de FM radio modus zorgt een druk op deze knop ervoor dat de radio zichzelf instelt. Opnemen en beëindigen van een telefoongesprek.

Volumeknoppen. Houd deze ingedrukt om in iedere afspeelmodus het volume te veranderen. Druk eenmaal in om van nummer of radiostation te wisselen, afhankelijk van de afspeelmodus.

Verwijder het beschermende plastic aan de onderkant van de speaker voor het eerste gebruik.

#### Technische specificaties

- 01. Spanning: 3.7V
- 02. Laadspanning: 5V
- 03. Uitgangsspanning: 3V
- 04. Speaker spec.: 40mm 2.6Ω 3W
- 05. Capaciteit batterij: 500 mA/H
- 06. Frequentiebereik: 60 Hz – 18Khz
- 07. THD: <0.5%
- 08. SNR: >95dB
- 09. Afmetingen: 6 x 6 x 5 cm
- 10. Speelduur: 6u

#### Garantie

De Njoy Bluetooth mini speaker is bij normaal gebruik gegarandeerd vrij van defecten gedurende 12 maanden na aankoopdatum. Indien er binnen deze periode toch defecten optreden, stuur de Njoy dan naar ons terug met de originele bon bijgevoegd en hij wordt kosteloos gerepareerd of vervangen. Gebruik de Njoy alleen zoals beschreven in deze handleiding. Wanneer u hiervan afwijkt vervalt de garantie.

